

# Главная Автоматизация Жилая автоматическая система раздвижных дверей



## PRODUCT PARAMETER

Модель	DM880A
Цвет	Черно-белый
Источник питания	110-240 В переменного тока, 24 В постоянного тока адаптер питания
Максимальная ширина двери	10 метров
Максимальный вес двери	60kgs
Длина стойки в упаковке	1 метр
Удлинитель	0.5м / шт
Размер товара	512mm * 72mm ** 69mm
Вес изделия	3kgs



**omni**  
A SMART  
LIFE EXPERIENCE  
FOR YOU



BLACK




WHITE

WE GOT TWO  
COLORS FOR YOU



COVER



DRIVE UNIT


CONTROL BOARD  
INSTRUCTION

PRODUCT FEATURES



**ONE TOUCH**

Doormate can be a universal, easy do-it-yourself product that retrofits to your existing, free-running, residential sliding doors or windows.



**FREEDOM FOR YOUR PETS**

No longer have to run up and down the stairs just to open the doors for your dogs!



**LIFESTYLE WHEN HANDS ARE FULL**

It's amazing how such a small solution can create such an ease in life when your hands are full.



**CONVENIENCE WHEN ENTERTAINING**


Installed easily and works well, appears to very nice designing.



**PRACTICAL**

Super quiet and powerful. Feature rich and very versatile for integrating with home automation.

## PRODUCT DETAILS




**Автоматический режим (зеленый светодиод)**-Door / Window откроется после срабатывания датчика или пульта дистанционного управления, и автоматически закрываются по истечении заданного времени.

**Удерживайте открытый режим (синий светодиод)**-Door / Window откроется и останется открытым до тех пор, пока не будет изменено на другие режимы.

**Ручной режим (красный светодиод)**-Дорой / Окно может управляться руками, оператор не будет управлять им.

**Домашний режим (оранжевый светодиод)**-Доступ к ширине будет установлен для домашнего животного после срабатывания датчика домашних животных, и автоматически закрываются по истечении заданного времени.

## INSTALLATION EXAMPLE



**Верхнее крепление 1:** Установите оператора на верхнюю часть двери / окна. Скользящая часть - левая сторона двери / окна.

**Верхнее крепление 2:** Установите оператора на верхнюю часть двери / окна. Скользящая часть - правая сторона двери / окна.

**Нижнее крепление 1:** Установите оператора на дно двери / окна. Скользящая часть - левая сторона двери / окна.

**Нижнее крепление 2:** Установите оператора на дно двери / окна. Скользящая часть - правая сторона двери / окна.